# I-O DATA

# 取扱説明書

地上デジタルチューナー HVT-TLSD

M-MANU200708-01

# 必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載 しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● それぞれの表示について

↑ 注意
 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為 を告げるものです。

・ 内部に異物や水が入ったり、落としたり、カバーを壊したら、電源プラグを抜く

戦g 異常がないことを確認してから、修理センターに

**液体を入れたり、ぬらしたりしない** 液体の入った容器を置いたり、ペットが機器の上

電池やリモコンの電池ぶたを乳幼児の手が届く場所におかない

た場合、火災・感電の原因となります。

胃などへの障害の原因となります。

師に相談してください。

災の原因となります。

の原因となる場合があります。

**ぬれた手でACアダプターを触らない** 感電の原因となります。

電源コンセントの周りに物を置かない ACアダプターがはけい

電源プラグは根本までしっかり差し込む

不完全に差し込むと、感電や発熱による火災の原

● 痛んだプラグ・ゆるんだ電源コンセントは使わ

厳守 感電の原因となります。

ないでください。

ACアダプターを抜くときは、先に電源コンセント側から抜く

厳守 費·発熱します。

お客様による分解・修理などは、大変危険ですの

に乗らないようにしてください。液体が中に入っ

電池やリモコンの電池ぶたを飲み込むと、窒息や

● 万一、飲み込んでしまった場合は、ただちに医

電源コンセントや配線機器の定格を超える使い方 や交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火

長期間使わないときは、ACアダプターを抜く

ACアダプターを長時間接続していると、電力消

また、電源プラグにほこりがたまり、火災や感電

修理をご依頼ください。

でお止めください。

【 <u> ・</u> 警告

#### 異常が発生したら、すぐに使用をやめる

そのまま使うと、火災・感電の原因となります。

煙が出たり、異常に熱かったり、変な臭いや音がし に対してい、 に対して、 にがして、 戦守 異常が収まるのを確認してから、修理センターに 修理をご依頼ください。

でお止めください。 安定した場所におく 安定した場所におく 傾いた場所などの不安定な場所に置くと、倒れた

お客様による分解・修理などは、大変危険ですの

め落ちたりして、けがの原因となります。 、修理・分解・改造しない

●点検・修理は修理センターにご依頼ください。

雷がなったら、本製品やケーブルに触らない 電がなったら、本製品やケーラ 火災・感電の原因となります。 感電の原因となります。

# ACアダプターについて

、必ず添付のACアダプターを使う 他のACアダプターを使うと、火災や感電の原因

となる場合があります。 ●添付のACアダプターは本製品専用です。 他の機器につないで使わないでください。

、物を載せたり、かぶせたりしない

熱がこもり、火災の原因となる場合があります。 保温・保湿性の高いものの近くで使わない

(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロー

火災・感電の原因となる場合があります。 、ケーブル部・アダプター部を壊さない ケーブル部・アダプター部を壊さない 痛んだまま使っていると、感電・ショート・火災の

原因となります。 以下のような事をしないでください。 ・傷つける・加工する・熱器具に近づける ·無理に曲げる ·ねじる ·引っ張る ・重いものを載せる ・束ねる

電源プラグのほこりは定期的に掃除する 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となりま

戦g す。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 抜くときは、ACアダプターを持って抜く

ケーブル部分を引っ張ると、破損します。それによ 戦g り、感電·ショート·火災の原因となります。

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください

#### ( / 注意

湿気やほこりの多いところ、湯気・油煙のあたるよ

うなところに置かない 調理台や加湿器などのそばに置くと、火災や感電

の原因となる場合があります。

通風孔をふさがない ✓ 内部に熱がこもり、火災や故障の原因となりま

● テレビ台などに設置する場合、上側に6cm以 上、左右と後ろ側に6cm以上の間隔を空けて ください。 ● 押入などの風通しの悪いところに設置しない

でください。 ● 布を掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かな

いでください。 ● 逆さまにしたりせず、正しく設置してください。

上に乗らない 倒れたり、壊れたりして、けがの原因となる場合が あります。

> ● 特にお子様にはご注意ください。 上に重いものを置かない

落下してけがの原因となる場合があります。

アンテナエ事には、技術と経験が必要なので、販 売店に相談する ● 送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電

の原因となる場合があります。 ● 特に受信用アンテナは強風の影響を受けやす いので、しっかりと取り付けてください。

#### リモコンの電池について

電池を入れるときは、+と-の向きを確認する リモコンの表示通り正しく入れてください。間違 厳守 えますと、電池の破裂·液漏れにより、火災·けが・ 周囲の汚損の原因となる場合があります。

電池の液が漏れたら、素手で触らない 電池の液が目に入ったり、体や衣服に付くと失明・

入れてください。

けが、やけどの原因となる場合があります。 ● 万一、液漏れした場合は、乾いた布などで電池 ケースと周りをよく拭いてから、新しい電池を

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電 池を使わない 電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・周囲の汚

損の原因となる場合があります。

電池に以下のようなことをしない 液が漏れて、けが・やけどの原因となる場合があ ります。

> ·くぎなどを刺さない ·分解·改造をしない ・車中に放置しない ・火の中に入れない ・ぬらさない ・加熱しない ・直射日光の当たる場所に放置しない ・定格条件以外では使わない ・充電しない ・金属と一緒に持ち歩かない

・電子レンジ、オーブン、高圧容器に入れない ・+とーを金属類やはんだでつなげない ·投げる、ハンマーで叩くなどの強い衝撃を加え ·容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない

#### ( 使用上のご注意 ● 本製品と同じ周波数帯域を用いる機器は離してお使いください。

本製品は90MHz~770MHzの周波数帯域を使っています。 携帯電話などの同じ周波数帯域を用いる機器を、本製品やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、そ の影響で映像や音声に不具合が生じる場合があります。

また、アンテナをつなぐ際に、アンテナケーブル・分配器・分波器などの機器を使う場合は、共聴用のものをご用意ください。 ● ファームウェアの更新について 本製品は自動でファームウェアのバージョンアップを行います。

ファームウェアのバージョンアップには約10分掛かります。その間操作を行えませんが、ご了承ください。 ● 動かない映像を長時間映さないでください。

本製品につないだテレビやプロジェクターに映像が焼き付き、陰のように画面に残るおそれがあります。

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# ( あらかじめご了承ください

● 本製品は、(社)電波産業会(ARIB)の策定規格に基づいた仕様となります。将来規格に変更があった場合は、事前の予 告なく本製品の仕様を変更することがあります。

● 同梱されているB-CASカードは、地上デジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。ご使用の際はカー ドが添付されている紙面の内容を必ず理解した上で、カードを取り出してください。B-CASカードの取り扱い、保管 はお客様ご自身の責任となります。万一、破損、故障、紛失した場合は、B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。 ● 万一、本製品の不具合により録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

● メールなどのデジタル放送に関する情報は、本製品が記録します。万一、本製品の不具合によってこれらの情報が消失 した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

● DVDレコーダーやビデオデッキなどで録画・録音を行ったものは、個人鑑賞のみお楽しみいただけます。著作権法上 権利者に無断で使用する事は禁止されています。

● 地上デジタル放送はコピー制御されています。制御に関する一般的な内容は(社)デジタル放送推進協会(Dpa)のホー

#### ハードウェア保証書 ☆印の簡所は構書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。 販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の 製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。 住所·店名 ご住所 客 様お名前 TEL.( TEL.( ご購入日 年 日 I-O DATA 型 番 HVT-TLSD 保証期間 ご購入日より36ヶ月間有効 類 アイ・オー・データ機器

# 修理の際は保証書を切り取り、製品に同梱して送付してください

# 箱の中には □ 地上デジタル専用 B-CASカード契約書(1枚) □ 本体(1台) □ AC アダプター(1個) □ 取扱説明書(1枚:本書・保証書付き)

□ かんたん設置ガイド(1枚)

□ AV ケーブル (1本) [約 1.8m]

[単四形乾電池:動作確認用]

□ リモコン (1個)

□ リモコン用乾電池(2個)

# 特徴

# 地上デジタルチューナー

本製品は、デジタル放送の信号をそのまま受信し、出力できます。 [本製品は、地上デジタル放送受信チューナーです。

BS・110度CSデジタル放送(スカパー!e2)を含むその他の放送の受信はできません。]

#### 地上デジタル放送

映像も音声もデジタルで転送するので、ゴーストのない鮮明な画像、高 音質をお楽しみいただけます。

# 字幕放送対応

放送データに含まれた字幕を表示することができます。

# 電子番組表(EPG)対応

8日間の番組情報を表示できます。

# 以下の機能には対応しておりません

- ・データ放送
- ・双方向サービス

# 便利な機能を搭載

本製品は、かんたんに設定できるように2つの機能を搭載しています。

### かんたん設定機能

製品仕様

放送波

受信方式

受信周波数

受信チャンネル

視聴可能番組

番組説明

電子番組表(EPG)

対応動作モード

接続端子

電源

消費電力

使用温度範囲

使用湿度範囲

外形寸法

質量

初期設定がかんたんにできるメニューが用意されています。

### CATVパススルー対応

パススルー方式を採用するCATVの地デジ放送に対応しているので、 CATVでも地デジが楽しめます。

地上デジタル放送

90M~770MHz

アンテナ入力端子 | 75Ω Fタイプコネクター

週間番組表

5~35℃

■映像出力端子

UHF 13ch~62ch

|公共放送/無料放送

※CATVパススルー対応

メール機能、カード情報

■音声出力端子(右/左)

約190g (本体のみ)

20~80% (結露がないこと)

 $153(W) \times 92(D) \times 28(H) \text{ mm}$ 

(コネクター、ボタン等の突起部含まず)

地上デジタル放送方式(日本方式)

※データ放送は視聴できません

視聴可能番組に対する番組説明

■アンテナ入力端子(地上デジタル専用)

AC100V 50/60Hz(添付ACアダプター使用)

電源オン: 3.6W 電源待機: 0.5W以下

# FAX

インターネット お知らせいただく事項

・お使いの弊社製品名

お問い合わせ

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

[平日:9:00~21:00 土·日·祝日:9:00~18:00]

**0570-07-0101** (IP 電話などでつながらない方は **03-4334-1111**)

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ・カスタマーセンター

**0570-000-250** (IP 電話などでつながらない方は **045-680-2868**)

〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

本社 076-260-3646 東京 03-3254-1036

本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055

アイ・オー・データ第2ビル

※受付時間 9:00~17:00

月~金曜日(祝祭日を除く)

http://www.iodata.jp/support/

お問い合わせ

地上デジタルの受信相談

受信地域、受信方法など

B-CAS カードについて

製品について

電話

http://www.dpa.or.jp/

(社) デジタル放送推進協会 (Dpa)

[AM10:00 ~ PM8:00 (年中無休)]

サポートセンターにお問い合わせください。

http://www.b-cas.co.jp/

・トラブルの起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

#### 個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上の アンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内 で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用 いたしません。

# 修理

### ご依頼前に

・保証期間中(ご購入日より36ヶ月間有効)

無料修理いたします。

※ ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

保証期間が終了している

有料で修理いたします。

※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 - 有料修理と判定した場合

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理をご依頼いただけるかご判断の上、検討 結果をご返送ください。修理をご依頼いただかない場合は、無料でご返送いたします。

※ FAX 番号をお知らせいただいた場合は、修理金額を FAX でご連絡差し上げます。

# ■ メモに控え、手元に保管する

・お送りいただく製品名 ・お送りいただく日時 ・シリアル番号(製品に貼付されたシールに印字)

### ■ 梱包する

以下を厳重に梱包してください。※本製品の箱・梱包材をお使いいただくのが最善です。

· ご依頼いただく製品 (B-CAS カードは入れないでください!)

・必要事項を記入したハードウェア保証書

・下の情報が記入された紙

返送先(住所/氏名/FAX番号)、日中にご連絡できる電話番号、 ご使用環境(機器構成など)。 故障状況(どうなったか)

# 送付

T920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊 社負担とさせていただきます。

※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

# 困ったときには

# 操作の反応が遅い

故障ではありません。

地上デジタル放送では、処理の関係上、チャンネルの切り換えや電 源を入れるのに時間が掛かります。

# 見られるはずの放送局が登録されない

- ・ケーブルテレビの場合、見られるチャンネル、見られないチャン ネルがあります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせ ください。

# 番組を見られない/テレビの映りが悪い

- ・AC アダプターを一度抜き、本製品と電源コンセントにしっかり 奥までつなぎ直してください。
- ・テレビと本製品の電源が入っているか確認してください。 テレビのリモコンの〔入力切換〕や〔ビデオ〕ボタンを何度か押 してみてください。
- ⇒それでも改善されない場合、修理センターにお送りください。

# リモコンで本製品を操作できない

- ・AC アダプターを一度抜き、本製品と電源コンセントにしっかり 奥までつなぎ直してください。
- ・本製品のリモコンで操作しているか確認してください。
- ・リモコンをテレビではなく本製品に向けてお試しください。
- ・リモコンの電池を交換してみてください。
- ⇒それでも改善されない場合、修理センターにお送りください。

# リモコンで音の調整やテレビの電源の入 / 切などの テレビの操作ができない

- ・『かんたん設置ガイド』の【5. リモコンでテレビを操作できるよ うにする】をご覧になり、設定を行ってください。
- ・リモコンをテレビではなく本製品に向けてお試しください。
- ⇒それでも改善されない場合、テレビのリモコンで操作してください。

# チャンネルを切り換えられない

- ・電源状態を一度 [待機] にし、また [入] にしてみてください。
- ·AC アダプターを抜き差ししてください。
- ⇒それでも改善されない場合、修理センターにお送りください。

# 画面に黒い部分が表示される

- ・リモコンの[ズーム]ボタンを押し、画面サイズを変更してみて ください。
- ·リモコンの [メニュー] ボタンを押し、「機器設定」→「テレビ設定」 →「画面サイズ」でご利用のテレビサイズ(ノーマル / ワイド)に 合った設定を行ってください。
- ※シネマサイズなど番組によっては、完全に画面いっぱいに表示さ れないことがあります。

# 「ダウンロード実行中」と表示された お知らせランプが点滅しだした

ソフトウェアの更新が行われています。 更新が完了するまで、約10分掛かります。そのまま電源を切らず にお待ちください。

# :…▶ アンテナ環境を確認する

# **1** アンテナの種類を確認します。

■共聴アンテナの場合(マンション、アパートなど) そのまま地上デジタル放送が受信可能かどうか、保守・

# ■屋根や室内にアンテナを設置している場合 (戸建住宅など)

管理業者にお問い合わせください。

- ·UHF が受信できるアンテナか確認してください。
- ・アナログ放送を受信していたアンテナの場合、地上 デジタル放送用アンテナの調整が必要になる場合が あります。
- (詳しくは、お近くの電器屋にご相談ください。)

# ■地上デジタルではなく、ケーブルテレビの場合

ケーブルテレビの方式をご確認ください。 CATV パススルー方式の場合、そのままお使いいただ けます。

トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ 専用の STB( セットトップボックス) が必要になります。

# **2** アンテナの状況を確認します。

# ①アンテナケーブルの取り付けの確認

アンテナケーブルを一度取り外し、しっかりと取り付け なおしてください。

# ②アンテナケーブルの確認

すでに地上デジタル放送を受信しているテレビなどが ある場合、その機器に使われているアンテナケーブル で本製品をつないでみてください。

# ③アンテナの確認

分配されているなど、他にアンテナ端子がある場合、 そちらに本製品をつないでみてください。

# ④UHF と BS/CS が混合されている場合

アンテナ端子に分波器(別途用意)をつなぎ、UHF出 力を本製品につないでください。

#### ⑤電波が強すぎる可能性があります。

ブースター (増幅器) を使っている場合、出力レベルを 下げてみてください。

ケーブルテレビの場合、ご加入のケーブルテレビ会社へ ご相談ください。

43 上記を行っても改善されない場合、アンテナの向きを確認・調整します。

# アンテナを調整する

1 [メニュー]ボタンを押します。



2 [機器設定]→[受信設定]の順に選びます。



3 受信設定画面が表示されます。



左右ボタンで調整する 放送局を切り換えます。

アンテナレベルが高い まどうまく受信できて 55以上になるように試 **ヹすることをおすすめ** 

します。

# 4 アンテナの向きを調整します。





# アンテナ工事には、技術と経験が必要なので、販売店に相談する ■ 送配電線かに離れた。日本では、1975年17月17日

● 送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電の原因となる場合があり

● 特に受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、しっかりと取り付け

(!) アンテナの調整方法については、アンテナの取扱説明 書をご覧ください

# **以** 画面を見ながら調整できない場合

[ビープ音] にチェックを付けると、音でアンテナレ ベルを判断できるようになります。

アンテナレベルが高いほど、高い音が鳴ります。

中継局、または送信所の方角が分からない場合

お近くの電器屋にご相談ください。

# テレビの画面にエラーが出た場合は

# ■ 信号レベルが低下しています

しばらくお待ちください。

受信レベルが一時的に低下している場合は、これで解決します。

・常時表示される場合は、受信レベルが低いことが考えられます。 アンテナ線のつなぎ方や受信状態をご確認後、アンテナ設置業 者等にご相談ください。

# ■ 信号を受信できません

・デジタル放送に適合したアンテナであることをご確認ください。

- ・雨、雷、雪などの気象条件がないかご確認ください。
- ・アンテナ線のつなぎ方や受信状態をご確認後、アンテナ設置業 者等にご相談ください。
- ※放送が休止中の場合もこのエラーが表示されることがあります。

### ■ 現在放送されていません

・新聞のテレビ欄などで放送時間をご確認ください。 ・雨、雷、雪などの気象条件がないかご確認ください。

■ このチャンネルはありません

表示できるチャンネルを選局してください。

■ B-CAS カードを正しくセットしてください B-CAS カードを抜き、向きや表裏を確認して、奥までしっかりと 差し込んでください。

- B-CAS カードに不具合があります
- ご利用できない B-CAS カードです
- B-CAS カードではありません

添付の B-CAS カードをセットしてください。 それでも解決しない場合は、裏面の【お問い合わせ】をご覧になり、 『B-CAS カードについて』の問い合わせ先にご相談ください。

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器 宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら 設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社

主政制に万王を明されるようと注意願います。
3) 本製品は日本国内化様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めごろ承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸 出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

■ I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた

接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因

する故障もしくは損傷。 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障も

本製品の故障、または使用によって生じた保存アータの消失など、直接および間接 の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

This warranty is valid only in Japan. ※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書もよび本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束 るものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK 、
大豆協会認定の環境に優しい
大豆油インキを使用しています。

# 保証規定

# 1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場 

### 2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗 品類は保証の対象とはなりません。

### 3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込み しただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負 担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必 ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使 用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い

### 4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店棚間が無期限の製品は除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。

6 保証有効範囲 ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。

しくは損傷。 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全郎を、弊社の許諾なし に複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されること により有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があり

ます。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業

4ルに承由。) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異 常電圧による故障もしくは損傷。 環電上による故障もしくは損傷。